



دفترچه راهنمای اسپلیت



دماجوا

لطفاً مقاد این دفترچه را قبل از نصب به دقت مطالعه فرمایید.

هشدارهای ایمنی

عملکرد نادرست دستگاه به دلیل درست اجرا نکردن این دستورالعمل، سبب آسیب یا خرابی دستگاه می‌گردد. به موارد ذکر شده در قسمت هشدار و توجه دقت نمایید.

هشدار:

هشدار، احتمال مرگ یا جراحت شدید را نشان می‌دهد.

هشدار

قبل از استفاده از دستگاه، دستورالعمل و راهنمایی درباره نحوه استفاده از آن را به دقت بخوانید.

سیستم تهویه مطبوع باید به زمین متصل شود. سیم زمین را به خط لوله گاز، لوله آب، دکل برق و صل نکشید.
پریز برق را هنگام کار کرد دستگاه بیرون نکشید.

سیم کشی دستگاه باید مطابق با مقررات سیم کشی باشد.
دوشاخه برق باید کاملاً وارد پریز شود.

از سه راهه مشرک با دیگر لوازم الکتریکی استفاده نکنید و سیم پاره یا غیراستاندارد را مورد استفاده قرار ندهید.
به طور مرتبت، گردوهای را از روی دوشاخه پاک نکنید.

محافظه برق یا ثابت کننده واتر، مناسب با ظرفیت انتخاب نمایید.

در زمان طوفان یا گردیده، یا زمانیکه به مدت طولانی از سیستم استفاده نمی کنید، دستگاه را خاموش کنید و برق اصلی را قطع کنید.

در فضایی که گاز یا مایع قابل اشتعال وجود دارد، سیستم تهویه مطبوع را نصب نکنید. در صورت نصب ، فاصله بین آنها باید بیشتر از یک متر باشد.

به مدت طولانی بدن خود را در معرض هوای سرد قرار ندهید.

مراقب باشید که کنترل از راه دور و واحد داخلی خیس یا بیش از اندازه مرتبط نباشد.

از پاک کنندهای مایع یا خورنده برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید و آب یا مایعات دیگر را روی آن نباشید.

در صورت بروز هر گونه مشکل حتماً با مرکز سرویس تماس حاصل نمایید.

توجه:

موارد زیر، احتمال آسیب یا ضرر به ساختمان با دستگاه را نشان می دهد و سبب کاهش ظرفیت سرمایش و گرمایش میشود.

توجه

واحد خارجی را زیر نور مستقیم خورشید نصب نکنید.

وروودی و خروجی هوا را مسدود نکنید.

ذرها و پیغراهای را بینندید.


به طور مرتبت فیلتر هوا را تمیز کنید.

روی واحد خارجی نایستید و وسیله‌ای بر روی آن قرار ندهید.

دمای مناسب را تنظیم کنید . اختلاف دمای بین بیرون و داخل را در 5°C حفظ کنید.

در شرایطی که واحد به علت تداخل شدید با محیط خارجی مانند تلفن همراه، خاموش می‌شود، لطفاً دوشاخه را بکشد و مجدداً وصل کنید تا بعد از چند ثانیه، دستگاه مجدداً را آغازی شود.
نباید کودکان و افراد ناتوان بدون نظرات افراد بالغ این دستگاه را به کار گیرند.
پس از استفاده طولانی مدت از سیستم تهویه مطبوع پنجره‌ها را باز کنید.
در صورت نوسان و تراویز استabilizer یا محافظ برق استفاده کنید.

نام هر قطعه



- ۱- پانل جلویی
- ۲- فیلتر هوا
- ۳- کلیدهای تنظیم
- ۴- پره هوا
- ۵- گیرنده سیگنال
- ۶- ترموموت کنترل
- ۷- مشنگ تخلیه
- ۸- آلوهه مایع اگاز برودتی
- واحد خارجی
- ۹- سیم برق
- ۱۰- شیر قطع کن
- ۱۱- پوشش خروجی هوا

تمایبا


عملکرد دستگاه

عملکرد کنترل از راه دور

قسمت نحوه استفاده از ریموت کنترل را مطالعه فرمایید.

عملکرد دستی

زمانی که کنترل از راه دور کار نمی کند یا نمی توانید آن را پیدا کنید ، لطفاً مراحل زیر را انجام دهید:
اگر دستگاه در حال کار است، دکمه "auto button" را بزنید تا کارکرد متوقف شود.



اگر سیستم خاموش است، دکمه "auto button" را بزنید تا روش شود.

تنظیم جهت جریان هوا

تنظیم دستی جریان هوا افقی

وجود:

الف. جهت جریان باد افقی را پیش از روشن کردن تهویه مطبوع تنظیم کنید. وقتی سیستم تهویه در حال کار است، انگشت خود را وارد لوله های ورود و خروج هوا نکنید. با استفاده از دست پره های جریان هوا را حرکت دهید و جهت باد افقی را تغییر دهید.

تنظیم جهت جریان هوای عمودی (بالا - پایین).

برای آموزش چیگونگی تنظیم جهت جریان هوای عمودی از راه دور، قسمت نحوه استفاده از ریموت کنترل را مطالعه فرمایید.

وجود:

جهت جریان هوای عمودی را با کنترل از راه دور تنظیم کنید. عملکرد دستی را می توان به صورت موقت در زمانی به کار برد که نمی توانید از کنترل راه دور استفاده کنید.

زمانی که تهویه مطبوع خاموش است، دستگاه، پره باد افقی را می بندد.

تذکرات:

برای جلوگیری از آسیب دستگاه و جراحت، لطفاً قبل از دستگاه، به نکات زیر توجه کنید:
بررسی قبل از عملکرد

اطمینان یابید که سیم اتصال به زمین به صورت ایمن متصل شده است.

اطمینان یابید که فیلتر سیگاه کاملاً ثابت است.

اطمینان یابید که خروجی و ورودی هوا سسدود نیستند.

لطفاً قبل از روشن کردن دستگاه، مورد «پاکسازی فیلتر ها» را به دقت بخوانید و سپس فیلتر را تمیز کنید.

نکات ایمنی

به منظور استفاده مناسب از سیستم تهویه مطبوع، لطفاً دستگاه را در محدوده دمایی مناسب تنظیم کنید. در غیر اینصورت،

ممکن است عملکرد حفاظت خودکار واحد داخلی فعال شود و کارایی سرمایشی یا گرمایشی کاهش یابد.

تهویه مطبوع را می توان تحت شرایط زیر به صورت نرمال مورد استفاده قرار داد.

مراقبت و نگهداری

* تمیز کردن واحد داخلی

۱. دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه برق را از خروجی جدا کنید.

۲. واحد داخلی را با پارچه خشک یا پارچه تری که در آب سرد غوطه ور شده است، تمیز کنید.

توجه:

از آب گرمتر از 45°C برای شستن پالل استفاده نکنید زیرا موجب تغییر شکل و رفتن رنگ آن می‌شود.

از تپر، پودر سوهانکاری، بنزن و دیگر مواد شیمیایی فرار استفاده نکنید.

از شوینده‌های مایع یا خورنده برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید و آب یا مایعات دیگر را روی آن نریزید؛ زیرا اجزای پلاستیکی را خراب خواهد کرد و حتی سبب شوک الکتریکی می‌شود.

پاکسازی فیلتر هوای



پالل جلویی واحد داخلی را بالا بکشید تا زمانی که متوقف شود، آنگاه بخش پرآمده فیلتر هوای بالا بکشید و آن را خارج کنید.

برای تمیز کردن فیلتر از جاروبرقی استفاده کنید یا آن را با آب بشویید و آن را در سایه خشک کنید.

دوباره فیلتر هوای را در واحد داخلی قرار دهید تا اینکه کاملاً ثابت شود، آنگاه پالل جلویی را بستید.

نگهداری

مد عملیاتی «FAN» را اختخاب کنید، اجزه دهید دستگاه به مدت طولانی کار کند تا خشک شود.



دستگاه را خاموش کنید و برق آن را قطع کنید.




باتری‌ها را از کنترل از راه دور خارج کنید.



فیلترهای هوای بخش‌های دیگر را تمیز کنید.

نحوه استفاده از ریموت کنترل:



(ON/OFF) دکمه روشن/خاموش

با فشردن این دکمه دستگاه روشن و با فشردن مجدد آن دستگاه خاموش میشود.

MODE (۲) دکمه

این دکمه را فشار دهید، مد اجرایی به صورت زیر تغییر می‌کند:

خودکار → سرد → خشک → گرم → فن

SPEED (۳) دکمه

شما می‌توانید سرعت فن را به صورت زیر انتخاب کنید:

کم → متوسط → زیاد → خودکار



۴) دکمه **TIMER**

تنظیم زمان روشن شدن با **ON**.

الف. زمانی که کنترل در حالت خاموش است، دکمه **TIMER ON** را فشار دهید، در LCD عبارت **TIMER** دیده می شود و می توانید زمانبندی کنید. محدوده تنظیم زمان بین ۵ - تا ۲۴ ساعت است.

ب. اگر دکمه **Δ** یا **▽** را فشار دهید تا زمان را تنظیم کنید، هر بار فشر دکمه **Ta** ۱۰ ساعت، به اندازه نیم ساعت زمان را کاهش یا افزایش می دهد، پس از ۱ ساعت، افزایش یا کاهش با هر فشار ۱ ساعت خواهد بود تا به زمان مدنظر خود برسید.

۵) دکمه **SWING‡**

این دکمه را فشار دهید، پرده های جهت باد عمودی به صورت خودکار می چرخند. اگر بخواهید جهت باد افقی مطلوبی دارید، دوباره دکمه را فشار دهید، پرده های جهت باد عمودی در موقعیت انتخابی شما متوقف می شوند.

۶) دکمه **SWING↔**

این دکمه را فشار دهید، پرده های جهت باد افقی به صورت خودکار حرکت می کنند، زمانی که جهت باد عمودی دلخواه حاصل شد، باز هم آن را فشار دهید، پرده های جهت باد افقی در موقعیت انتخابی شما متوقف می شوند.

۷) دکمه «**i FEEL**»

این دکمه را می توان برای تنظیم عملکرد احساسی به کار برد. وقتی عملکرد تنظیم شود، LCD دمای واقعی اتاق را نشان می دهد و زمانی که این عملکرد کنسل شود، دمای تنظیم شده را نشان خواهد داد. زمانی که دستگاه در مدت پنهان است، این عملکرد غیرفعال می شود.

۸) دکمه **SLEEP**

الف. با فشردن این دکمه وارد حالت **SLEEP** می شوید.

ب. در حالت **COOL** یا **HEAT** ، دما بطوط خودکار براساس زمان خواب کنترل می شود.

ج. دکمه **ON/OFF** یا **MODE** را فشار دهید، ریموت کنترل حالت خواب را خاموش می کند.

۹) دکمه «**DISPLAY**»

شما می توانید با فشار دادن این دکمه اجزه دهید که نمایشگر کار کند یا نکند.

دکمه Δ یا ∇ را فشار دهید شما می توانید دمای بین ۱۶ تا ۳۲ درجه سلسیوس را تنظیم کنید. وقتی این دکمه را بزنید، نمایشگر تغییر می کند.

«i Clean» ۱۱) دکمه

الف. زمانی که کنترل از راه دور در حالت خاموش است، دکمه «i Clean» را فشار دهید، میله های هدایت باد به مکان اولیه سرمایشی برمی گردند و فن کوپل عملکرد پاکسازی را زمان بیشینه ۳۰ دقیقه اجرا می کند. هدف این عملکرد، پاکسازی گرد و خاک از تبخیر کننده و خشک کردن آب داخلی تبخیر کننده و بوی بد ایجاد شده است.

ب. بعد از تنظیم عملکرد پاکسازی، یک بار دیگر دکمه «Clean» را فشار دهید تا عملکرد پاکسازی لغو شود یا دکمه ON/OFF را فشار دهید تا عملکرد پاکسازی لغو و تهیه مطبوع آغاز گردد.

«HEALTH» ۱۲) دکمه

شما می توانید عملکرد HEALTH را با فشار دادن این دکمه راه اندازی یا متوقف کنید. مطابق با دمای محیط، سیستم تهییه مطبوع می تواند به صورت هوشمند روش نشود و مد اتوماتیک را انتخاب کند. این عملکرد، محیط مناسب با دمای مناسب برای بدن را به صورت خودکار ایجاد می کند.

«Anti-FUNGUS» ۱۳) دکمه

این دکمه عملکرد ضد قارچ و خشکسازی خاصی دارد که دو انتخاب بله و خیر دارد. این عملکرد با کنترل از راه دور تحت مدهای سرمایش، خشکسازی، و خودکار (سرمایش و خشکسازی) کنترل می شود؛ میله های هدایت باد افقی در مکان اولیه سرمایشی هستند. تهییه مطبوع تحت مد گرمایش اجرا می شود (سرمایش تنها تحت مد فن اجرا می شود)، قبل از توقف فن داخلی به مدت ۳ دقیقه با باد ضعیف اجرا می شود. هدف این عملکرد، خشک کردن داخل تبخیر کننده و جلوگیری از کپک زدن تبخیر کننده به علت نشت آب و در نتیجه ساطع شدن بوی بد است.

توجه:

۱. این عملکرد، در کارخانه تنظیم نشده است. شما باید به طور آزاد این عملکرد را تنظیم یا لغو کنید. روش تنظیم به صورت زیر است: تحت حالت OFF در فن کوپل و کنترل از راه دور، کنترل را به سمت فن کوپل بگیرید و به طور پیوسته دکمه Anti-FUNGUS را فشار دهید، بعد از پنج بار صدای بیب گسترش، صدای بیب پیوسته تولید می کند که نشان دهنده این است که این عملکرد آماده است. در شرایطی که این عملکرد تنظیم شده باشد، فن کوپل این عملکرد را به صورت پیش فرض دارد، مگر اینکه کل فن کوپل خاموش باشد یا عملکرد به صورت دستی لغو شود.

۲. برای لغو این عملکرد: ۱. فن کوپل را خاموش کنید، ۲. تحت حالت OFF در فن کوپل و کنترل از راه دور، کنترل را به سمت فن کوپل بگیرید و دکمه Anti-FUNGUS را به صورت پیوسته فشار دهید، بعد از پنج بار صدای بیب، باز سه صدای بیب دیگر تولید می کند که نشان دهنده این است که این عملکرد لغو شده است؛



۳. زمانی که این عملکرد اجرا می‌شود، توصیه می‌شود که قبیل از توقف کامل، فن کوبیل را را اندازی مجدد نکنید؛

۴. این عملکرد در شرایط زمان توقف تنظیم شده اجرا نخواهد شد.

« iFAVOR » (۱۴) دکمه

این دکمه یک دکمه میانبر است. کاربران می‌توانند داده‌ها را مانند سرعت باد، دمای تنظیم شده و چهت باد را ذخیره کنند و با فشار دادن روی آن دستگاه می‌تواند در حالتی که قبلاً تنظیم شده است کار کند. دستگاه را روشن کنید و در حالتی که ایده آل شماست تنظیم کنید و سپس دکمه میانبر را برای سه ثانیه فشار دهید تا این حالت ذخیره گردد.

« C/F » (۱۵) دکمه

درجه حرارت بطور پیش فرض بصورت سانتی گراد نمایش داده می‌شود. برای تنظیم دما بصورت فارنهایت دکمه MODE و Δ را برای سه ثانیه نگه دارید. برای بازگرداندن به سانتی گراد همین عمل را تکرار نمایید.

« TURBO » (۱۶) دکمه

در زمانیکه دستگاه در مد سرمایش یا گرمایش قرار دارد، این دکمه را فشار دهید. سرعت فن بطور اتوماتیک در حالت پرقدرت تنظیم می‌شود و نمایشگر TURBO را نشان می‌دهد. عملکرد TURBO از ضعیف به قویترین حالت شروع می‌شود.

انواع مدهای عملیاتی

مد عملیاتی خودکار

۱. دکمه ON/OFF را فشار دهید، دستگاه روشن است. دکمه MODE را فشار دهید، مد عملیاتی خودکار را انتخاب کنید.

۲. دکمه SPEED را فشار دهید، می‌توانید سرعت پنکه را انتخاب کنید. می‌توانید سرعت را بین MID و HIGH و AUTO انتخاب کنید.

۳. سیستم تهویه مطبوع در مد خودکار شروع به کار می‌کند. باز هم دکمه ON/OFF را فشار دهید، سیستم متوقف می‌شود.

مد عملیاتی سرمایش / گرمایش

۱. دکمه ON/OFF را فشار دهید، دستگاه روشن است. دکمه MODE را فشار دهید، مد عملیاتی گرمایش یا سرمایش را انتخاب کنید.

۲. دکمه Δ یا ▽ را فشار دهید، دما را تنظیم کنید. دما را می‌توانید با محدوده اختلاف ۱ درجه سلسیوس، از ۳۲ - ۱۶ درجه سلسیوس تنظیم کنید.



۳. دکمه SPEED را فشار دهید، حال می توانید سرعت پنکه را انتخاب کنید. شما می توانید سرعت را از LOW .ON/OFF .AUTO .HIGH .MID انتخاب کنید.

۴. سیستم تهویه مطبوع در مد سرمایش / گرمایش شروع به کار می کند. باز هم دکمه ON/OFF را فشار دهید، سیستم متوقف می شود.

مد عملیاتی فن

۱. دکمه ON/OFF را فشار دهید، دستگاه روشن است. دکمه MODE را فشار دهید، مد عملیاتی گرمایش / سرمایش را انتخاب کنید.

۲. دکمه SPEED را فشار دهید، می توانید سرعت پنکه را انتخاب کنید. می توانید سرعت را بین .LOW .MID .AUTO و HIGH انتخاب کنید.

۳. سیستم تهویه مطبوع در مد فن شروع به کار می کند. باز هم دکمه ON/OFF را فشار دهید، سیستم متوقف می شود.

مد عملیاتی هوای خشک

۱. دکمه ON/OFF را فشار دهید، دستگاه روشن است. دکمه MODE را فشار دهید، مد عملیاتی DRY را انتخاب کنید.

۲. دکمه Δ یا ∇ را فشار دهید، دما را تنظیم کنید. دما را می توانید با محدوده اختلاف ۱ درجه سلسیوس، از ۱۶ - ۳۲ درجه سلسیوس تنظیم کنید.

۳. دکمه SPEED را فشار دهید، حال می توانید سرعت پنکه را انتخاب کنید. شما می توانید سرعت را از LOW .ON/OFF .AUTO .HIGH .MID انتخاب کنید.

۴. سیستم تهویه مطبوع در مد هوای خشک شروع به کار می کند. باز هم دکمه ON/OFF را فشار دهید، سیستم متوقف می شود.

در صورت بروز مشکل قبل از تماس با مرکز سرویس و خدمات پس از فروش، موارد زیر را بررسی نمایید:

عیوب‌یابی	رویداد
آیا دستگاه خاموش است؟ آیا سیم‌های برق محکم هستند؟ آیا ولتاژ به بیش از ۱۱۰ برابر بیشینه ولتاژ درج شده یا کمتر از ۹۰ برابر کمینه ولتاژ درج شده رسیده است؟ آیا فیوز سوخته است؟ آیا زمان تنظیم شده به پایان رسیده است؟	دستگاه هیچ کاری نمی‌کند.
آیا کنترل از راه دور در فاصله درستی از واحد داخلی است؟ آیا باتری تمام شده است؟ آیا مانع بین کنترل و گیرنده سیگنال وجود دارد؟	کنترل از راه دور عمل نمی‌کند.
آیا دمای مناسب تنظیم شده است؟ آیا مانعی در برابر ورودی یا خروجی هوا قرار دارد؟ آیا سرعت فن داخلی کم است؟ آیا منبع گرمایشی در اتاق شما وجود دارد؟	کارایی سرمایش (گرمایش) خوب نیست.
از زمانی که دستگاه خاموش می‌شود تا ۳ دقیقه بعد از آن، برای محافظت از خود روش نخواهد شد.	زمانی که دستگاه مجدد روش می‌شود، واحد داخلی بالاگاهه شروع به کار نمی‌کند.
این در اثر بویی است که از مواد ساخته‌مانی، میله‌مان یا دخانیات به درون اتاق تفوّذ کرده است.	بعد از شروع کار، بوی نامطبوعی از خروجی استشمام می‌شود.
از آنجا که هوای اتاق، به سرعت با باد سرد کاهش می‌یابد، مانند مه به نظر می‌سد.	در هنگام سرمایش، غبار پخش می‌شود.
این غبار در اثر رطوبت در فرایند پیزدازی ایجاد می‌شود.	غبار در هنگام گرمایش وجود دارد.
صدای خشن اندکی در اثر جریان صبرد و تغییرشکل یک جزء پلاستیکی به علت تغییردما شنیده می‌شود.	نویز کمی را می‌توان در هنگام کار دستگاه شنید.

در موقعیت‌های زیر، لطفاً بالاگاهه همه عملکردها را متوقف کنید و برق را قطع کنید. آنگاه با مرکز خدمات تماس پیگیرید.

وقتی فیوز یا کلید اصلی خراب شوند.

در اثر بی‌دقیقی آب یا چیز دیگری در دستگاه ریخته شده باشد.

نویز غیرمعمولی را می‌توان در هنگام عملکرد دستگاه شنید.

سیم‌کشی برق و دوشاخه بسیار داغ هستند.

وزش باد خروجی، در هنگام عملکرد دستگاه بوی بسیار بدی تولید می‌کند.

نور دکمه Run یا دیگر نمایشگرها به سرعت چشمک بزند و بعد از اتصال دوباره پریز، همچنان چشمک بزند.

راهنمای نصب مشتری

لطفاً پیش از نصب دستگاه، دستورالعمل را به دقت بخوانید.

نصب دستگاه باید توسط متخصصین انجام شود.

نصب دستگاه و اتصال لوله و سیم‌ها باید کاملاً مطابق دستورالعمل باشد.

برق کشی باید منبع تغذیه مناسبی داشته باشد که با برچسب دستگاه مطابقت داشته باشد، ولتاژ نرمال باید در محدوده ۹۰ - ۱۱۰٪ ولتاژ درجه‌بندی شده باشد.

دستگاه باید به خوبی به زمین متصل شود.

نکات:

دستگاه تهویه مطبوع باید بر روی تکیه‌گاه‌های کاملاً محکم نصب شود.

دستگاه باید مطابق با مقررات استاندارد برق کشی، نصب شود.

دستگاه را کاملاً ثابت کنید در غیر اینصورت، صدا و ارتعاش غیرطبیعی خواهد داشت.

واحد خارجی را در مکانی نصب کنید که مزاحم همسایگان نباشد.

برای اتصال دستگاه به منبع برق و اتصال داخلی قطعات جداگانه، لطفاً به برچسب المان اتصال سیم کشی که روی دستگاه

قرار دارد، دقت نماید.

بعد از نصب، باید دسترسی آسان به پریز برق وجود داشته باشد.

انتخاب مکان نصب

واحدهای داخلی

هیچ منبع گرمایشی و بخاری در نزدیکی آن نباشد.

هیچ مانعی برای نصب وجود نداشته باشد.

چرخش هوای به خوبی امکان‌پذیر باشد.

اقدامات مناسب برای کاهش نویز صورت گیرد.

دستگاه در نزدیکی در ورودی نصب نشوند.

اطمینان یابید که فاصله مناسب از سقف، دیوار، مبلمان و مواعن دیگر با دستگاه رعایت شده است.

دستگاه ۲ متر بالاتر از کف زمین باشد.

واحد خارجی

در صورتی که از سایبانی برای محافظت دستگاه از باران و آفات استفاده می‌کنید، توجه داشته باشید که مانع پخش گرمای کننده‌سوز نشود.

در نزدیکی مکان نصب، حیوان یا گیاه پرورش ندهید زیرا هوای گرم و سرد خروجی بر آنها تاثیر می‌گذارد.

اطمینان یابید که فاصله مناسب از سقف، دیوار، مبلمان و مواعن دیگر با دستگاه رعایت شده است.

از منبع گرمایش و هوای قابل اشتعال دور باشد.

با به نصب و چارچوب نگهدارنده باید محکم و ایمن باشند. دستگاه باید روی سطح تخت باشد.

فاصله بین واحد داخلی و خارجی، حداقل ۵ متر طول لوله بنا بر مقدار ظرفیت می‌توان تا حدکثر ۱۵ متر در نظر گرفت.

فهرست داخل پسته بندی

لطفاً موارد زیر را به دقت بررسی کنید، اگر قطعه‌ای استفاده نشد، لطفاً آن را نگه دارید.
فهرست اجزای پسته بندی واحد داخلی

شماره	اسم	واحد	تعداد
۱	واحد داخلی	مجموعه	۱
۲	کترل از راه دور	دستگاه	۱
۳	دستورالعمل	عدد	۱
۴	باتری	عدد	۲
۵	لوشه تخالیه	عدد	۱

فهرست اجزای پسته بندی واحد خارجی

شماره	اسم	واحد	تعداد
۱	واحد خارجی	مجموعه	۱
۲	لوله مسی	متر	۴
۳	نوار پرایمر	رول	۱
۴	کابل	متر	۴

